



Manual de Instalaci n: Adhesivo Xilano Flex 500 TBS

Instrucciones

Preparaci n del sustrato:

Debe estar limpio, seco, libre de polvo y grasa. El soporte no debe permitir humedad ascendente.

- 1 No trabajar por debajo de 5 C ni con humedad relativa mayor al 65 %.
- 2 Si es necesario, calentar y ventilar el lugar.
- 3 La humedad del parquet debe estar entre 7 y 11 %.
- 4 Humedad del sustrato: < 5 %.
- 5 Superficie pareja (m x. tolerancia: 5 mm bajo una regla de 2 m).
- 6 En sustratos dif ciles, aplicar imprimante ep xica EPOXY con rodillo antes del pegado o del nivelado con compuesto autonivelante P3.

En pisos con base de anhidrita:

Lijar antes de aplicar. En pisos con calefacci n, detener el sistema 48 h antes. Esperar m nimo 7 d as para encenderlo gradualmente luego de la instalaci n.

Aplicaci n del producto:

Distribuir de forma uniforme con pistola adecuada. Colocar las lamas de madera sobre el adhesivo h medo.

- ✓ Verificar la transferencia en el reverso de la lama.
- ✓ Dejar una separaci n de 10 a 20 mm junto a los muros.
- ✓ No pisar por 12 horas.
- ✓ Esperar al menos 24 h antes de lijar.

Capas base de corcho o fibra:

Se pueden pegar con Flex500. Para acelerar el curado, rociar ligeramente el reverso de la base con agua (aprox. 20 g/m ). Esperar que endurezca antes de colocar el parquet.

