



Manual de Instalaci n: Adhesivo Montaje H977

Instrucciones

Preparaci n del sustrato:

- ① Los sustratos deben estar limpios, planos, secos y libres de polvo, aceite, grasa o cualquier contaminante que pueda afectar la adhesi n.
- ② Si es necesario limpiar, utilizar MEK, acetona u otro desengrasante.
- ③ Se recomienda cepillar el hormig n con cepillo met lico.
- ④ Aplicar imprimante si es necesario (la mayor a de los sustratos no lo requiere).
- ⑤ En superficies met licas, lijar previamente y limpiar nuevamente. Dejar secar luego del desengrasado.

Aplicaci n del producto:

- ✓ Aplicar con pistola manual o neum tica.
- ✓ Al terminar, alisar la junta con esp tula humedecida en agua jabonosa.
- ✓ Usar el producto dentro de las 24 h posteriores a la apertura del cartucho, ya que podr a endurecerse en su interior.
- ✓ No aplicar a temperaturas bajo 0  C.
- ✓ En climas fr os, almacenar a 20 C antes de usar.

