



Manual de Instalaci n:

Revestimiento Hormig n Pigmentado

Modelo
ADANA
28 x 5 cm

Instalaci n y montaje

- **Adhesivo recomendado:** Se sugiere utilizar adhesivo de montaje (tipo Sika) para aplicaciones verticales (muros o muebles). Esto evita la necesidad de te ir frag es y mantiene la limpieza est tica de la pieza.
- **Aplicaci n:** Aplicar puntos generosos de adhesivo en las esquinas y el centro de cada pieza.
- **Zonas H medas:** Las piezas salen del taller con un sello repelente al agua. Importante: Si el revestimiento ser  instalado en zonas de contacto constante con agua (como duchas), debe informarse previamente para aplicar un sellado especial de alta resistencia.

Sellado y protecci n

Aunque las piezas se entregan selladas de taller, se recomienda un refuerzo tras la instalaci n:

- ✔ **Aplicaci n:** Utilizar un sellador siliconizado transparente (tipo LANCO Dura-Life).
- ✔ **Herramientas:** Para una aplicaci n correcta, se puede utilizar un pa o de algod n limpio o un rodillo, asegurando una capa normal y pareja.
- ✔ **Precauci n:** Evitar la acumulaci n excesiva de sello para prevenir manchas o tiempos de secado muy prolongados. asegurando una capa normal y pareja.

