



Manual de Instalaci n: Revestimiento Hormig n Pigmentado

Modelo

COMPACTO #2

20 x 7 cm

Instalaci n y montaje

Al tratarse de un revestimiento para muros o muebles, el proceso de instalaci n prioriza la adherencia y la est tica:

- **Adhesivo recomendado:** Se sugiere utilizar **adhesivo de montaje (tipo Sika)** dise ado para muros o muebles. Este m todo es superior al frag e tradicional ya que no requiere ser te ido, no es visible y mantiene la est tica limpia de la pieza.
- **Uso de frag e:** Tambi n es posible utilizar frag e tradicional para cer micas, aunque el adhesivo de montaje ofrece mejores resultados en aplicaciones verticales.
- **Modo de aplicaci n:** La cantidad de adhesivo depende del tama o de la palmeta. Se recomienda aplicar puntos de adhesivo generosos en todas las esquinas y en el centro de la pieza para asegurar una fijaci n s lida.
- **Separaci n:** Al ser piezas rectificadas, pueden instalarse con una separaci n de **2 mm** sin inconvenientes.

Sellado e Impermeabilizaci n

El producto se entrega sellado, pero requiere un refuerzo en obra para mejorar su desempe o ante l quidos:

- ✓ **Aplicaci n:** Aplicar una capa de sellador siliconizado transparente (tipo **LANCO Dura-Life**) de forma
- ✓ **Precauci n:** Evitar la saturaci n excesiva o "piscinas" de sello para prevenir manchas durante el secado.
- ✓ **Mantenimiento:** El sello ayuda a saturar los poros y proteger contra manchas, aunque se recomienda limpiar derrames de l quidos pigmentados a la brevedad.

