



Manual de Instalación:

Revestimiento Hormigón Pigmentado

Modelo
PANAL
42 x 42 cm

Instalación y montaje

- **Preparación de las piezas:** Debido al acabado liso de la cara posterior de los revestimientos, se recomienda realizar un desbaste mecánico superficial (raspar o generar incisiones con una herramienta afilada) antes de la colocación. Esto incrementa la porosidad y mejora significativamente la adherencia mecánica del adhesivo.
- **Adhesivo recomendado:** Se sugiere utilizar **adhesivo de montaje (tipo Sika)** para aplicaciones verticales (muros o muebles). Esto evita la necesidad de teñir fragües y mantiene la limpieza estética de la pieza.
- **Aplicación:** Aplicar una cantidad generosa de adhesivo en las esquinas y el centro de cada pieza.
- **Zonas Húmedas:** Las piezas salen del taller con un sello repelente al agua. **Importante:** Si el revestimiento será instalado en zonas de contacto constante con agua (como duchas) o exteriores, debe informarse previamente para aplicar un sellado especial de alta resistencia.
- **Adhesivo alternativo (Mortero):** En caso de optar por mortero, se debe utilizar un **mortero de alta adherencia tipo C2** (especial para piezas pesadas y de baja absorción). Para su aplicación, se debe emplear la técnica de doble mezclado (aplicar mortero tanto en el soporte como en el reverso de la pieza) utilizando una llana dentada para garantizar un contacto pleno y sin vacíos.

Sellado y protección

Aunque las piezas se entregan selladas de taller, se recomienda un refuerzo tras la instalación:

- ✓ **Aplicación:** Utilizar un sellador siliconizado transparente (**tipo LANCO Dura-Life**).
- ✓ **Herramientas:** Para una aplicación correcta, se puede utilizar un paño de algodón limpio o un rodillo, asegurando una capa normal y pareja.
- ✓ **Precaución:** Evitar la acumulación excesiva de sello para prevenir manchas o tiempos de secado muy prolongados.

